



REINIGEN VAN EEN NIEUWE KERAMISCHE TEGELVLOER

Benodigheden keramische vloer:

Afhankelijk van welke voeg gebruikt is en hoeveel cementsluier er achter is gebleven gebruikt u R-157, R-165 of R-183 van HMK.

Waarschuwing: zorg ervoor dat u tijdens het schrobben niet met natte schoenen doorloopt naar andere ruimtes. Dit voorkomt kans op beschadiging van andere vloerbedekking.

Stap 1:

De eerste week na het leggen van de tegelvloer dekt u deze niet af (of eventueel alleen met ademend materiaal) en dweilt u deze ook niet. Dit kan namelijk vlekvorming of verkleuring van de voeg tot gevolg hebben. Laat de voeg zeker de eerste 5 tot 7 dagen met rust zodat deze kan uitharden.

Stap 2:

Voordat u start met reinigen zorgt u ervoor dat de vloerverwarming uit staat en dat de vloer afgekoeld is.

Stap 3:

Maak de tegelvloer nat met schoon water, zodat het oppervlak van de voeg zich vol zuigt met water. Wanneer u dan met een zuurhoudend middel gaat reinigen, is de kans op verkleuring van de voeg kleiner. Neem het overtollige water van de vloer.

Stap 4:

Verdun de reiniger 1:15 met koud/lauw water en verdeel dit over de vloer. Doe dit in etappes van ± 20m². Verdeel het water en zorg dat het niet indroogt op de vloer, houd het desnoods in beweging met een schrobber of zachte bezem. Laat de reiniger 15 minuten inwerken.

Stap 5:

Na 15 minuten gaat u de vloer schrobben. Dit kunt u het beste doen met een schrobmachine met een witte pad (bij hele grove vloeren een borstel gebruiken). Heeft of huurt u deze niet, dan met een luiwagen (ouderwetse schrobber) de vloer gaan schrobben.

Stap 6:

Na het schrobben verdunt u het schrobwater door een emmer schoon water over de vloer te verdelen en hiermee oppervlak te spoelen (met schrobborstel of zachte bezem). Daarna zuigt u met een waterstofzuiger het water van de vloer. Bij voorkeur diagonaal over de voeg bewegen zodat er zo min mogelijk vuil achterblijft in de voeg.

Stap 7:

U kunt eventueel nog een keer schoon water over het oppervlak verdelen en weer met de waterzuiger opnemen. Daarna dweilt u de vloer na met schoon water in een schone emmer en met een schone dweil. Als dat gedaan is kunt u de vloer nog nadrogen met een oude handdoek om een trekker gevouwen om zo het laatste water van de vloer te halen.

Stap 8:

Als de vloer droog is kijkt u of het gewenste resultaat bereikt is. Zo niet: stap 2 tot met 7 herhalen.